## Dálkové ovladače



## KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

· DFMO

# Dálkový ovladač pro DFMO



### **DISPLEJ**

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.				
\$	Provozní režim: LÉTO			
*	Provozní režim: ZIMA			
RUTO	Provozní režim: AUTOMATICKÝ			
RUTO	Rychlost ventilátoru			
*	Chybové hlášení (alarm)			
<b>~</b> 0	Klávesnice uzamknuta			
•	· Časové programování je aktivní, pokud je ikona hodin viditelná			
Î	Časový program je aktivní			
0	Kompresor je aktivní			
<u>.xtx</u> ***	Probíhá odmražování			
۲	<ul> <li>Doplňkové vytápění (elektrické, teplovodní)</li> </ul>			

## 2 ► SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

Tlačítko pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

## **VÝBĚR REŽIMU**

Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu.				
⇔	• Léto/chlazení. Klimatizační jednotka chladí místnost.			
*	• Zima/vytápění. Klimatizační jednotka vytápí místnost.			
RUTO	<ul> <li>Automatický. Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením termostatu a pokojovou teplotou a automaticky přepíná mezi režimem chlazení a vytápění.</li> </ul>			

Provozní hodnoty je možné kdykoliv upravit použitím tlačítek 🛦 🔻

## **4 ► ZMĚNA ČASU NEBO DNE**

- Podržte tlačítko CLOCK po dobu 5 vteřin.
   Použitím tlačítek ▲ ▼ zvolte CLOCK menu.
   Potvrďte tlačítkem OK.
   Začne blikat čas: upravte na požadovanou hodnotu použitím tlačítek ▲ ▼.
- Potvrďte tlačítkem OK.
  Opakujte tyto kroky pro nastavení minut a dne v týdnu.
  Pro návrat na hlavní obrazovku, vyberte v menu "Esc" a potvrďte stisknutím OK.

## 4+5 > ZÁMEK TLAČÍTEK

· Podržte tato tlačítka po dobu 5 vteřin pro zamknutí nebo odemknutí tlačítek.

#### **EKONOMICKÉ NASTAVENÍ**

- Nastavené ekonomické hodnoty jsou optimalizovány ke snížení energetické spotřeby.
   V létě: EKO nastavené hodnoty jsou vyšší než standardní nastavené hodnoty.
   V zimě: EKO nastavené hodnoty jsou nižší než standardní nastavené hodnoty.
- NASTAVENÍ ČASOVÝCH ROZSAHŮ

Jsou dostupné 4 typy: • 7 dní (pondělí až neděle) • 5 dní (pondělí až pátek) • 2 dny (sobota až neděle) • Den po dni						
NASTAVENÍ PRO DENNÍ PROVOZ			NASTAVENÍ PRO NOČNÍ PROVOZ			
	• Uvnitř	Î	• Uvnitř			
¢	• Venku	t t	· Venku			
Ĩ.Ă	• Návrat domů	Î	• Návrat domů			
NASTAVENÍ DEN PO DNI						
	1 Podržte tlačítko 🔗 po dobu 5 vteřin		8 Zvolte další časový program použitím tlačítka <b>A</b> Stiskněte OK Opakujte tuto akci			
C TINE ⊕ BAND ⊕ O	2 Vyberte "TIME BANDS" pomocí tlačítek ▲ ▼ Stiskněte OK		9 Vyberte "ESC" použitím tlačítek ▲ ▼ Stiskněte OK			
SEL SEL SORS S	3 Vyberte "DAY BY DAY " pomocí tlačítek ▲ ♥ Stiskněte OK	Tine Besend	10 stiskněte OK pro nastavení dalšího dne			
	4 Stiskněte OK		11         Vyberte další den použitím tlačítek ▲▼           Stiskněte OK         Opakujte tuto akci			
	5 Zvolte čas (hodinu) pomocí tlačítek ▲ ▼ Stiskněte OK	ESC A	9 Vyberte "ESC" pro návrat použitím tlačítek ▲▼ Stiskněte OK			
	6 Zvolte čas (minuty) pomocí tlačítek ▲ ▼ Stiskněte OK		13 Vyberte "ESC" pro návrat použitím tlačítek ▲▼ Stiskněte OK			
0.015 (0.015) (0.015)	7 Zvolte teplotu pomocí tlačítek ▲ ▼ Stiskněte OK					

## NASTAVENÍ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ



1 Stiskněte tlačítko 🔗 pro zrušení časového programování.

20.3° 00.01

2 Program deaktivován: symbol 🖤 je skrytý.

## **CHYBOVÁ HLÁŠENÍ**

Možné poruchy jsou zobrazeny na displeji ikonou ALARM. Před resetováním výstrahy identifikujte a odstraňte příčinu, která ji způsobila.
 Opakované resetování může způsobit nevratné poškození jako je selhání systému.

Pro resetování aktuální výstrahy: • Podržte tlačítka Mode + Clock po dobu 5 vteřin.

## PARAMETRY

Změna parametrů je chráněná heslem, aby se předešlo nechtěným změnám, které by mohly ovlivnit provoz jednotky.

- Pro zobrazení parametrů:

- Pro zobrazeni parametru: 1. Podržte tlačítka ON/OFF + FAN po dobu 5 vteřin. 2. Zadejte heslo: Použitím tlačítka ▲ ▼. Kód = 2 3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Zvolte v menu PAR a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 5. Pomocí tlačítek ▲ ▼ ze seznamu zvolte parametr a stiskněte OK. 6. Změňte hodnotu pomocí ▲ ▼ a potvrďte stisknutím OK.
- 8. Pro návrat vyjeď te výběrem nahoru.
- Pro více informací vyhledejte "PARAMETERS".

#### **STAV JEDNOTKY**

Pro zobrazení stavu jednotky:Podržte tlačítka ON/OFF + FAN po dobu 5 vteřin.

95